

Consente l'installazione di un'unità Audio/Video all'autoradio originale provvista di ingresso per CDChanger, utilizzando i segnali audio di quest'ultimo presenti sull'autoradio stessa.

Le autoradio che consentono tale installazione (sia in MOST che in Mini ISO) sono:

Audi Chorus II, Concert II e Navi Plus RNS-E DVD 16:9

VW Beta5, Gamma5, Beetle, Delta6 e MFD

In presenza di un CDChanger, tale interfaccia non è utilizzabile.


Attenzione!

- L'installazione dell'interfaccia richiede competenze specifiche : non installarla da sè ma utilizzare personale competente.
- Scollegare sempre la batteria prima di ogni operazione.
- Mai utilizzare viti o bulloni già installati sulla vettura per altre applicazioni.
- Utilizzare l'interfaccia con autovetture provviste di DC12V. a massa negativa solamente.

Istruzioni di montaggio dell'interfaccia AM-1218 :

1. Rimuovere e scollegare l'unità originale estraendo cavo di collegamento principale.

2. **Unità con connettore MOST/Quadlock** (Audi RNS-E, Delta6), Il connettore bianco AMP incluso nella confezione, deve essere connesso nella parte bassa sinistra del connettore principale. Questa parte del connettore potrebbe già essere occupata da un impianto audio originale AUDI. In questo caso devono essere uniti fra di loro. Collegare ora il connettore mini ISO blu con la spina mini ISO rossa dell'interfaccia



2. **Unità con connettore mini ISO** . Il connettore mini ISO blu deve essere collegato alla parte alta destra del connettore principale. In alcuni modelli AUDI la parte alta superiore potrebbe essere nera e persistente : in questo caso i due connettori devono essere uniti fra di loro per diventare un solo connettore.



3. Collegare il filo nero dell'AM1218 a massa

4. Quindi collegare una sorgente esterna (es. MP3 player) tramite gli ingressi RCA.

5. Ricollegare il connettore principale all'unità principale. Reinstallare l'unità principale.

Attivazione dell'ingresso audio esterno.

Per attivare l'ingresso audio, premere il tasto "CD" (come se si dovesse attivare il CDChanger originale). A seconda dell'unità utilizzata, il display mostrerà "CD1 – TR 1".